

WIN-PAK® 4.6

Stručná referenční příručka

				
	WIN-PAK pro Galaxy (WIN-PAK GX)	WIN-PAK pro Vstup (WIN-PAK XE)	WIN-PAK pro Integraci (WIN-PAK SE)	Nejllepší hodnota pro Budoucí rozšiřování! WIN-PAK Ultimate (WIN-PAK PE)
	Detekce narušení	Vstup	Vstup a videodohled	Vstup, videodohled a integrace Galaxy
ČÍSLA DÍLŮ	WPG46	WPX46	WPS46G	WPP46G
ZAHRNUTÉ MODULY				
Kontrola vstupu		✓	✓	✓
Pokročilý videodohled			✓	✓
Detekce narušení ¹	✓		✓	✓
VLASTNOSTI				
Webové rozhraní pro kontrolu vstupu		✓	✓	✓
Komunikační servery	1	1	1	Neomezené
Účty	1	1	1	5
Uživatelské licence/pracovní stanice	1	1	5	Neomezené
Správa, sledování a omezení přístupu podle držitele odznaku, rozvrhu a místa		✓	✓	✓
Upřednostňované zobrazení poplachů a odkazy plánu podlaží	✓	✓	✓	✓
Integrace HID Mobile Access®		✓	✓	✓
Vytvářejte a spravujte identifikační karty s fotografiemi	✓	✓	✓	✓
Upravujte, plánujte a automaticky odesílejte hlášení e-mailem	✓	✓	✓	✓
Upravujte a přijímejte upozornění e-mailem nebo SMS podle typu události	✓	✓	✓	✓
Měňte/deaktivujte karty na základě nedostatečného používání (použití nebo ztráta)		✓	✓	✓
Různé typy karet: VIP, dozorce, standardní a omezené použití ²		✓	✓	✓
Kontrola výtahu		✓	✓	✓
WIN-PAK aplikační protokolové rozhraní (API)		✓	✓	✓
Integrujte systémové události videodohledu a kontroly vstupu pro videoověření			✓	✓
Extrahujte a ukládejte videozáznamy			✓	✓
Začlenění plánu podlaží	✓	✓	✓	✓
Aktivujte a deaktivujte systém detekce narušení načtením platné přístupové karty			✓	✓
Použití karty k aktivaci či deaktivaci vyžaduje dozorce ² – běžné karty nemají umožněný vstup, pokud je aktivován systém detekce proti narušení			✓	✓
Monitorujte události narušení pomocí integrovaného videodohledu nebo videopotvrzení			✓	✓
Shlédněte stav systémů detekce narušení	✓		✓	✓
Zvolte až čtyři kamery, které budou automaticky zobrazovat dle typu události			✓	✓
Nadefinujte předvolby PTZ dle typu události			✓	✓
Zvolte okamžitou nebo intenzivní předdefinovanou rychlost záznamu			✓	✓
Naprogramujte vlastní rychlosti záznamu			✓	✓
Definovatelné prodlevy pro přechod do výchozí polohy – zaznamenávejte událost po stanovenou dobu a poté nadefinujte, kdy se kamera vrátí do výchozí polohy			✓	✓
Určete, zda je během události povoleno manuální PTZ			✓	✓
DODATEČNÉ FUNKCE – Jak budou růst vaše potřeby, snadno můžete přejít na vyšší verze a získat další nové funkce. Niže jsou uvedeny pouze aktualizace funkcí. ³				
Přechod na vyšší verzi WIN-PAK SE 4.6	UG46S46G	UX46S46G		
Přechod na vyšší verzi WIN-PAK PE 4.6	UG46P46G	UX46P46G	US46GP46G	

¹ Je vyžadován panel Galaxy

² Je vyžadován NetAXS®

³ Jsou vyžadovány přechody na vyšší verze z verzí starších. Obratě se na Honeywell

Honeywell Security Group

Aston Fields Road, Whitehouse Industrial
Estate, Runcorn, Cheshire WA7 3DL
Tel.: +44 (0)8448 000 236
www.honeywell.com