



CONEKT – POPIS DISTRIBUCE KARET A PRÁCE S MOBILNÍ APLIKACÍ

Conekt – Distribuce virt. karet

Dodávka ADI > Instalační firma > Koncový uživatel :

*Dodávka virtuálních karet CMC-2 v podobě:
vytištěného papíru a/nebo pdf souboru emailem
(podle preferencí instalační firmy)*

*Dodávka virtuálních karet CMC-2 v podobě:
vytištěného papíru a/nebo pdf souboru emailem
(podle preferencí koncového uživatele)*



A / NEBO



INSTALAČNÍ FIRMA



A / NEBO




KONCOVÝ UŽIVATEL



Conekt – Získání virt. karty uživatelem




VYUŽITÍ QR KÓDU Z CERTIFIKÁTU
PRO STAŽENÍ APLIKACE




NEBO RUČNÍ NALEZENÍ
APLIKACE (APP STORE /
GOOGLE PLAY)


Conekt – Získání virt. karty uživatelem



STAŽENÍ APLIKACE CONEKT
WALLET APP




SPUŠTĚNÍ + POVOLENÍ
PŘÍSTUPU K ROZHRANÍ
BLUETOOTH




ZADÁNÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA
PRO PŘIJETÍ POTVRZOVACÍHO
KÓDU




Conekt – Získání virt. karty uživatelem



POTVRZENÍ MOBILNÍHO ČÍSLA



SMS S POTVRZ.
KÓDEM




POTVRZOVACÍ KÓD
VLOŽIT DO POLE
„TOKEN“


ZÍSKÁNÍ POTVRZOVACÍHO
KÓDU ZE SMS

VLOŽENÍ POTVRZOVACÍHO
KÓDU


Conekt – Získání virt. karty uživatelem



PŘIDÁNÍ NOVÉ VIRTUÁLNÍ
KARTY




VLOŽENÍ REGISTRAČNÍHO KLÍČE –
BUĎ RUČNÍM PŘEPŠÁNÍM...




REGISTRAČNÍ
KLÍČ

...NEBO NASKENOVÁNÍM DRUHÉHO
QR KÓDU Z CERTIFIKÁTU


Conekt – Získání virt. karty uživatelem



ODESLÁNÍ REGISTRAČNÍHO
KÓDU



STAŽENÍ VIRT. KARTY ZE
SERVERU VÝROBCE




KARTA STAŽENA, INFO O
FUNKCI AUTO-UNLOCK

PREFERENČNÍ KARTA –
LZE JI ODESÍLAT
AUTOMATICKY

AUTO-UNLOCK = PREFER.
VIRT. KARTA JE ODESLÁNA
DO ČTEČKY AUTOMATICKY
IHNEDE PO AKTIVACI
APLIKACE

Conekt – Získání virt. karty uživatelem

MENU




PŘIDÁNÍ DALŠÍ
KARTY

ID KARTY (POSÍLÁ
SE DO PŘÍSTUP.
SYSTEMU)

AUTOMATICKÉ
ODESÍLÁNÍ KARTY
DO ČTEČKY (PO
DOBU 10 SEKUND)

VIRT. KARTA V APLIKACI
LZE JICH MÍT V APLIKACI I VÍCE,
S RŮZNÝMI ID

SEZNAM KARET <<<
AUT. ODESLÁNÍ KARTY <<<
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ <<<
NÁPOVĚDA <<<



MENU APLIKACE

Conekt – Distribuce virt. karet

Zkrácený postup stažení virt. karty uživatelem:



■ Přikládání telefonu ke čtečce

- otevření aplikace Conekt
- stejný pohyb jako u načítání karty
- krátký dosah (max. desítky cm)

Model CSR-35P



■ Dlouhodosahové čtení

- otevření aplikace Conekt
- kartu lze odesílat i autom. po otevření aplikace
- dlouhý dosah (jednotky m)

Model CSR-35L



Telefon se musí pro autorizaci odemknout

■ Konfigurační kartou

- nastavení „čtecího dosahu“ ve 4 krocích (defaultně je na čtečce přednastaven 3. nejdelší dosah)
- každé přiložení konfig. karty = změna rozsahu o jeden krok, potvrzeno příslušným počtem pípnutí (počet pípnutí = číslo kroku v nastavení dosahu)



<https://adiglobal.cz>